Instituto Tecnológico Argen Técnico en Hardware de PC	tino	
Plan THP2A03B	Reservados los Derechos d	e Propiedad Intelectual
Tema: Puesta en marcha (SETUP)	Archivo: CAP2A03BTHP0111.doc	
Clase Nº: 11	Versión: 1.2	Fecha: 26/10/05

PUESTA EN MARCHA (SETUP)

1. OBJETIVO

Hemos visto hasta hoy el armado de una computadora, en esta clase veremos la configuración de la misma para su puesta en marcha realizando los ajustes necesarios para la utilización de todos los componentes que integran la PC.

2. INTRODUCCIÓN

Las computadoras personales anteriores a la aparición de la PC IBM, salían al mercado con un conjunto de periféricos normalizados por la fábrica. El sistema operativo, hecho a medida para esas máquinas, sabía desde el arranque con qué periféricos debía trabajar ya que, de hecho, no había alternativas. Pero desde el principio, la IBM PC contaba con periféricos "opcionales", y con un mecanismo que permitiría la instalación de dispositivos de futura aparición.

Esto implicó que el fabricante del sistema operativo no podría saber de antemano cuáles periféricos se utilizarían en la PC, y cuáles serían sus características cuando ésta llegue a las manos del cliente. Es decir que no podría escribir software para algo que desconocía.

Por ello, fue necesario incluir una capa de software intermediaria entre el sistema operativo y el hardware, que sirviera para homogeneizar la utilización de los periféricos instalados: el **BIOS**. Esta capa de software la desarrolla el fabricante del equipo (o la solicita a medida, a un tercero), quien conoce perfectamente los periféricos que incluye.

2.1. El BIOS (Basic Input Output System – Sistema básico de entradas y salidas) es un conjunto de rutinas (programas) encargadas de estandarizar la utilización de los periféricos instalados. Permiten que de un solo modo, y de forma consistente, se pueda acceder a la disquetera, al disco rígido, a la interfaz de video, al teclado, etc.

Si algún periférico o conjunto Interfaz/Periférico no recibe soporte por parte del BIOS, ya sea porque es de reciente aparición, o no es un dispositivo estándar (por ejemplo un escáner), deberá incluirse software específico desarrollado por el fabricante (conocido como *driver* <*draiver*>) para que pueda funcionar con el sistema operativo.

Por otro lado, las características de los dispositivos que soporta el BIOS, pueden variar aún perteneciendo a un mismo género (por ejemplo las disqueteras pueden ser de 360 Kb, 1.2 Mb, 720 Kb, 1.44 Mb, o 2.88 Mb); y muchas de estas características no son posibles de determinar en forma automática. Dichas características las debe "declarar" el ensamblador del sistema, en una tabla de configuración que se guarda en una memoria no volátil, <u>alimentada por una batería (ver Ilustración 1)</u>, conocida como **NVRAM** (No Volátil RAM) o **RAM CMOS** (Complementary Metal Oxide Semiconductor = Semiconductor de Óxido Metálico Complementario).



Figura 11.1: Ubicación de la batería de la NVRAM.

Un programa específico, que se aloja en la memoria **ROM**, donde también está el BIOS, sirve para cargar los datos de configuración en la memoria NVRAM. Este programa, es el que conocemos como **SETUP**, y al cual nos dedicaremos de lleno en este capítulo.

Otro programa que también reside en la memoria **ROM**, que usa los datos de la NVRAM es el auto diagnóstico del arranque conocido como **POST** (**Power On Self Test** – *auto prueba al encendido*). Este programa es el que comprueba el buen funcionamiento de las partes vitales del sistema cada vez que arranca, basándose en la información declarada en la NVRAM.



2.2. BIOS ACTUALIZABLE

En la actualidad, muchos fabricantes de motherboards instalan el BIOS en una memoria FLASH ROM, la cual puede reprogramarse eléctricamente, sin necesidad de cambiar el chip.

Esto facilita una eventual actualización del contenido del SETUP / BIOS, para soportar nuevos modelos de procesadores, nuevos periféricos, etc.

La actualización se realiza con un software de reprogramación de la FLASH ROM, y un archivo con el nuevo contenido del BIOS. Ambos archivos y las instrucciones correspondientes se obtienen en Internet, en el sitio WEB del fabricante del motherboard. La actualización del BIOS es un proceso totalmente crítico. Muchos Motherboards pueden quedar inutilizados si se interrumpe la energía en el momento de la actualización, o si el nuevo BIOS que se pretende instalar pertenece a otro modelo de motherboard.



Antes de encarar la actualización de un BIOS, es recomendable informarse adecuadamente de las consecuencias posibles. Si el motherboard no ofrece posibilidad de recuperación, la actualización es muy arriesgada, y NO es recomendable si todo funciona bien en la actualidad.

Otros en cambio (como los motherboards de la firma INTEL por ejemplo) permiten que, moviendo un jumper, se pueda entrar en modo recuperación.

3. SECUENCIA DE ARRANQUE

Al encender la PC, el microprocesador comienza a tomar instrucciones desde uno de los programas que residen en la ROM, y comprueba el buen funcionamiento de los componentes vitales del sistema. Este es el **POST**, como mencionábamos anteriormente.

Luego de la comprobación, se carga el software principal que administrará a los recursos: el sistema operativo. Éste, debe cargarse desde algún dispositivo de almacenamiento, como por ejemplo desde un disquete puesto en la disquetera o desde el disco rígido.

Tradicionalmente, la PC busca al sistema operativo en la disquetera "A:". Y de no hallarlo, busca luego en el disco rígido "C:". Actualmente esto es configurable desde el programa **SETUP**. No sólo en qué orden debe hacerse, sino que también se han extendido las posibilidades de carga a otros dispositivos como el lector de discos compactos láser (CDROM), discos remotos (en red), etc.

Mediante el setup entonces, establecemos la secuencia de búsqueda del sistema operativo y la almacenamos en la NVRAM.

4. DESCRIPCION DE LOS NIVELES DE CONFIGURACIÓN

La nomenclatura utilizada para identificar los niveles de configuración (submenús) variará con la revisión, marca y fabricante del BIOS y del motherboard, por lo que lo presentado aquí, es sólo una guía de referencia general.

4.1. SETUP BÁSICO O ESTÁNDAR

Desde la PC AT286, la configuración ha sido efectuada por el programa **Setup** que, en los primeros equipos, sólo contemplaba una configuración básica, de un solo nivel. En los mode-los desde el 80386, se cuenta con un **Setup** con tres niveles:

El Estándar: Standard CMOS Setup.El Avanzado: Advanced CMOS Setup.El Chipset: Advanced Chipset Setup.

Se verá primero el **Setup** estándar. Según el fabricante del ROM BIOS, este puede cambiar la distribución de las opciones, pero los conceptos generales son los mismos. Los fabricantes

más conocidos de BIOS son AMI y AWARD. Muchos motherboards Intel utilizan BIOS Phoenix.

En un BIOS Award se puede encontrar la siguiente selección en el menú general, como muestra la *FIGURA 11.3*

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)				
CMOS SETUP UTILITY				
AWARD SOFTWARE. INC.				
STANDARD CMOS SETUP	INTEGRATED PERIPHERALS			
SpeedEasy CPU SETUP	System Monitor SETUP			
BIOS FEATURES SETUP	SUPERVISOR PASSWORD			
CHIPSET FEATURES SETUP	USER PASSWORD			
POWER MANAGEMENT SETUP	IDE HDD AUTODETECTION			
PNP PCI CONFIGUARATION	SAVE & EXIT SETUP			
LOAD SETUP DEFAULTS	EXIT WITHOUT SAVING			
Esc: Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select Item			
F10: Save & Exit Setup	(Shift) F2 : Change Color			
Time, Date, Hard Disk Type				
Figura 11.3: Pantalla de información general del Set Up				

En el submenú estándar (Standard Setup) se configuran las siguientes opciones:

- Fecha (date).
- Hora (time).
- Disco Rígido Primario Maestro (Hard Disk Primary Master).
- Disco Rígido Primario Esclavo (Hard Disk Primary Slave).
- Floppy Drive A:
- Floppy Drive B:
- Tipo de video primario (Primary Display).
- Acción ante condiciones de error

Además se confirmará la Memoria de base (base memory) y la Memoria extendida (extended Memory) disponible.

En los motherboards con BIOS modernos se encuentra incluida una controladora doble que soporta hasta 4 Discos Rígidos (dos por controladora), por lo que aparecerán también las opciones:

- Disco Rígido Secundario Maestro (Hard Disk Secondary Master).
- Disco Rígido Secundario Esclavo (Hard Disk Secondary Slave).

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)								
CMOS SETUP UTILITY								
		AW	ARD S	OFTWA	RE. INC.			
Date (mm:dd:yy)	: Mo	n, Apr,	16, 2001					
Time (hh:mm:ss)	: 14:	00:00						
					PRECOM			
HARD DISK	TYPE	SIZE	CYLS	HEAD	P	LANDZ	SECTOR	MODE
Primary Master	:Auto	0	0	0	0	0	0	Auto
Primary Slave	:Auto	0	0	0	0	0	0	Auto
Secondary Master	:Auto	0	0	0	0	0	0	Auto
Secondary Slave	:Auto	0	0	0	0	0	0	Auto
Drive A:	: 1,44N	l, 3.5 in.			Base Mem	ory :	640K	
Drive B:	: None			Ex	tended Mem	ory :	97280K	
					Other Mem	ory :	384K	
Video	: EGA/	VGA			Total Mem	ory :	98304K	
Halt On	: All Eri	rors						
Esc : Quit		$\uparrow \downarrow -$	→ ← :Sele	ect Item	PU/F	PD+/-: Mo	dify	
F1 : Help		(Shift) F2 : Ch	ange Col	or			
F	igura 11	.4: sub	menú de	e la confi	guración es	tándar		

La configuración de los discos rígidos se puede establecer manualmente desde este setup, o automáticamente en otro menú del setup. Ver más adelante "Auto-reconocimiento del disco rígido".

4.2. SETUP AVANZADO O DE CARACTERÍSTICAS DEL BIOS

En el Submenú del Setup avanzado (*Advanced Setup*) o Características del Bios (*BIOS Features Setup*) los parámetros configurables modifican el comportamiento de arranque del equipo.

Con la opción *Boot Sequence* se puede elegir en qué orden se efectuará el arranque, es decir si el primer dispositivo a buscar será la disquetera o el disco rígido u otro dispositivo.

La opción *Swap Floppy Drive* nos permite invertir las letras que se asignan a las disqueteras. Por ejemplo, en el caso de que la PC tenga una disquetera de 3"¹/₂ como drive A y una de 5"¹/₄ como drive B, se pueden intercambiar (la de 3"¹/₂ como B y la de 5"¹/₄ como A), sin tener que abrir la PC e invertir las conexiones de los FDD, sino habilitando esta opción del **Advanced CMOS Setup**, y sin sacar un tornillo.

Ante cualquier duda observemos que en la parte inferior derecha de la pantalla hay una opción que se llama **Load BIOS Default** *<-baios difol->* (valores predeterminados en fábrica del BIOS), que actúa presionando la tecla de función F6, con esto cargamos los valores predeterminados con los que, en general, todo andará normalmente y de acuerdo a las convenciones predeterminadas por el fabricante.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)			
BIOS FEATURES SETUP			
	AWARD SOF	TWARE. INC.	
Virus Warning	: Disabled	Video BIOS Shadow	: Enabled
Pentium(R)II L1 Cache	: Enabled	C8000~CBFFF Shadow	w : Disabled
Pentium(R)II L2 Cache	: Enabled	CC000~CFFFF Shadov	w : Disabled
Pentium(R)II Cache ECC	: Enabled	D0000~D3FFF Shadov	v : Disabled
Quick Power on Self Test	: Enabled	D4000~D7FFF Shadov	v : Disabled
Boot From LAN First	: Disabled	D8000~DBFFF Shadov	w : Disabled
Boot Sequence	: C,A,SCSI	DC000~DFFFF Shadov	w : Disabled
Swap Floppy Drive	: Disabled	Delay For HDD (Secs)	: 0
Boot Up Floppy Seek	: Enabled	Show Bootup Logo	: Enabled
Hard Disk Write Protect	: Disabled		
Drive A Boot Permit	: Enabled		
Boot Up NumLock Status	: On		
Gate A20 Option	: Fast		
Security Option	: Setup		
PS/2 mouse function control	: Enabled	ESC : Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select Item
OS Select For DRAM>64MB	: Non-OS2	F1 : Help	PU/PD+/-: Modify
Report No FDD For Win95	: Yes	F5 : Old Values	(Shift) F2 : Change Color
		F7 : Load Setup D	Defaults

Figura 11.5: Submenú de la opción avanzada (BIOS)

4.3. SETUP AVANZADO DEL CHIPSET

Finalmente el Menú *Chipset Features* **Setup** proporciona un control sobre las variables de acceso a las memorias RAM y a los tiempos y orígenes de las señales de control. Si se programa con valores inadecuados, puede causar inestabilidad del sistema, es decir comportamiento errático ó colgaduras. Por ese motivo se verán, en clase, las pautas para la máxima seguridad y estabilidad de los equipos respecto a esta configuración.

El programa **Setup** es auto explicativo, de manera que una lectura cuidadosa de las instrucciones que muestra la pantalla permite configurar la PC declarando y/o eligiendo las opciones. Siempre se cuenta con la opción de volver a los valores recomendados por el fabricante, sin inconvenientes.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)			
CHIPSET FEATURES SETUP			
	AWARD SO	FTWARE. INC.	
Auto Configuration	: Enabled	Clock Spread Spectru	m : Disabled
EDO DRAM Speed Selection	: 60ns	Close Empty DIMM/PC	CI Clock : Enabled
EDO CASx# MA Wait State	: 2	Close Empty PCI Cloc	k : Disabled
EDO RASs# Wait State	: 2		
SDRAM CAS Latency Time	: 3		
System BIOS Cacheable	: Disabled		
Video BIOS Cacheable	: Disabled		
Video RAM Cacheable	: Disabled		
8Bit I/O Recovery Time	: 1		
16 Bit I/O Recovery Time	: 1		
Memory Hole At 15-16M	: Disable		
Passive Release	: Enable		
Delayed Transaction	: Disable		
AGP Aperture Size (MB)	: 64		
		ESC : Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow : \text{Select Item}$
		F1 : Help	PU/PD+/-: Modify
		F5 : Old Values	(Shift) F2 : Change Color
		F7 : Load Setup	Defaults

Figura 11.6: Submenú de la opción avanzada (Chipset).

4.4. AUTORECONOCIMIENTO DEL DISCO RIGIDO (IDE HDD Auto Detection) Las características de los discos rígidos, como su capacidad, definida por la cantidad de cilindros, sectores por pista y cantidad de cabezas de lectura/escritura (conocida como *geometría* del disco), debe declararse con exactitud en el SETUP. La opción "*IDE auto detection*" nos permite determinar la geometría del mismo en forma automática. Los BIOS de las PC-386 no incluían la posibilidad de detectar automáticamente dichas características, y había que cargarlos a mano en el **setup estándar**, obteniendo los datos desde una tabla publicada por el fabricante, folletos, o información incluida con el mismo disco rígido.

Existen programas externos, como el "IDEID.EXE", el cual nos permite interrogar al disco IDE para obtener su geometría, en el caso de no contar con información fehaciente, o con un SETUP que no incluya la opción de autodetección.

En muchos setups, al utilizar la opción de autodetección del disco, presentan un menú de 3 alternativas para declarar las características del disco rígido: **NORMAL, LBA o LARGE.**

Si el disco rígido es de capacidad superior a 504 Megabytes, y será utilizado con el sistema operativo DOS o Windows 95/98/NT, deberá utilizarse la opción LBA (Logical Block Addressing – Direccionamiento por bloques lógicos).

Esta opción permitirá utilizar el disco en su capacidad plena. En caso contrario, si declaramos al disco como modo NORMAL, sólo podrán utilizarse 504 Megabytes.

Además es necesario que el BIOS incluya esta opción, pues de otro modo caeríamos en una limitación en el uso del disco.

En el capítulo próximo, incluiremos un estudio exhaustivo del tema, donde describiremos todas las dificultades que presentan los discos rígidos en su instalación, y los requerimientos de los sistemas para solucionarlas.



4.5. PERIFÉRICOS INTEGRADOS

En los motherboards actuales los puertos de comunicaciones y hasta las interfaces de video y audio están incluidas. Lo que hará que aparezca un nuevo Menú para la configuración de los mismos, el **Integrated Peripherals** (Periféricos Integrados). Así podremos asignar a qué **puerto** serial se asigna cada una de las salidas seriales; qué tipo de puerto paralelo deseamos tener; y de tener video, cuánta RAM principal del sistema asignamos al área de video. También se pueden habilitar o no, el controlador integrado de disqueteras, las controladoras de discos rígidos y los otros dispositivos incluidos, como interfaces de sonido, etc.

Los comúnmente incluidos son:

- Puertos seriales
- Puerto paralelo
- Universal Serial Bus
- Puerto infrarrojo

- Controladora de Discos Floppy
- Controladora de Discos Rígidos
- Puerto mouse PS/2

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)			
INTEGRATED PERIPHERALS			
	AWARD SO	FTWARE. INC.	
IDE HDD Block Mode	: Enabled	Onboard Parallel Port	: 378/IRQ7
IDE Prymary Master PIO	: Auto	Parallel Port Mode	: SPP
IDE Prymary Slave PIO	: Auto	Onboard Sound	: Enabled
IDE Secondary Master PIO	: Auto	Onboard AGP video	: Enabled
IDE Sencondary Slave PIO	: Auto	Video Memory Shared	: 2 MB
IDE Prymary Master UDMA	: Auto	Primary Video Selected	: AGP
IDE Prymary Slave UDMA	: Auto		
IDE Secondary Master UDMA	: Auto		
IDE Sencondary Slave UDMA	: Auto		
On-Chip Primary PCI IDE	: Enabled		
On-Chip Secondary PCI IDE	: Enabled		
USB Keyboard Support	: Disabled		
Onbard FDC Controller	: Enabled		
FDC Write Protect	: Disabled	ESC : Quit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:	Select Item
Onboard Serial Port 1	: Enabled	F1 : Help PU/PD+/-:	Modify
Onboard Serial Port 2	: Enabled	F5 : Old Values (Shift) F2 :	Change Color
Serial Port 2 Mode	: Normal	F7 : Load Setup Defaults	

Figura 11.8: Submenú de configuración de Periféricos Integrados

4.6. CONFIGURACIÓN PCI / PNP

Los motherboards actuales, con BIOS que soportan "Conecte y use" (*Plug and Play* <- *plaganplei*-> = *PnP*), permiten que el hardware se configure automáticamente.

Para que el automatismo tenga éxito, aparte del BIOS, todo el hardware instalado y el sistema operativo que use ese equipo debe ser PnP.

Pero dado que estamos en una etapa de transición, las PC aún cuentan con una buena parte de dispositivos que no pertenecen a la nueva tecnología, y por lo tanto el menú PCI/PnP CONFIGURATION que figura en los setups, permite que el BIOS sepa exactamente cuál es el hardware instalado que no es PnP, para que no genere conflictos entre dispositivos antiguos no-PnP y los modernos PnP.

En una clase próxima, trataremos este tema con profundidad. Para la presente clase, simplemente usaremos la configuración automática de las opciones de este menú.

	ROM PCI/ISA E	BIOS (2A69KQ19)		
	PNP/PCI CONFI	GURATIO SETUP		
AWARD SOFTWARE. INC.				
PNP OS Installed	: No	PCI Slot 1 Use IRQ No	: Auto	
Resources Controlled By	: Manual	PCI Slot 2 Use IRQ No	: Auto	
Force Updating ESCD	: Disable	PCI Slot 3 Use IRQ No	Auto	
		PCI Slot 4 Use IRQ No	: Auto	
IRQ-3 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-4 assigned to	: PCI/ISA PnP	Used MEM base addre	ess : N/A	
IRQ-5 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-7 assigned to	: PCI/ISA PnP	Assign IRQ For USB	: Enabled	
IRQ-9 assigned to	: PCI/ISA PnP	Assign IRQ For VGA	: Enabled	
IRQ-10 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-11 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-12 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-13 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-14 assigned to	: PCI/ISA PnP			
IRQ-15 assigned to	: PCI/ISA PnP			
DMA-0 assigned to	: PCI/ISA PnP			
DMA-1 assigned to	: PCI/ISA PnP			
DMA-3 assigned to	: PCI/ISA PnP	ESC : Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow : \text{Select Item}$	
DMA-5 assigned to	: PCI/ISA PnP	F1 : Help	PU/PD+/-: Modify	
DMA-6 assigned to	: PCI/ISA PnP	F5 : Old Values	(Shift) F2 : Change Color	
DMA-7 assigned to	: PCI/ISA PnP	F7 : Load Setup	Defaults	

Figura 11.9: Submenú de configuración PnP

4.7. CONFIGURACIÓN DE AHORRO DE ENERGIA

Este submenú (Power Management) permite configurar las distintas opciones que el fabricante haya provisto en el Setup para disminuir el consumo del equipo luego de un cierto tiempo sin uso, disminuyendo la polución causada por el gasto de energía eléctrica y la consiguiente conservación de los recursos naturales. Por ello también se lo suele llamar opción Green (verde).

	ROM PCI/ISA BIOS	(2A69KQ19)	
	POWER MANAGEM	ENT SETUP	
	AWARD SOFTW	ARE. INC.	
ACPI function	: Disabled	IRQ 8 Break Susspend	: Disabled
Power Management	: User Define	**Reload Global Timer Eve	nts**
PM Control by APM	: Yes	IRQ [3-7,9-15], NMI	: Enabled
Video Off Method	: V/H SYNC+Blank	Primary IDE 0	: Disabled
Video Off After	: Standby	Primary IDE 1	: Disabled
MDEM Use IRQ	: NA	Secondary IDE 0	: Disabled
		Secondary IDE 1	: Disabled
		Floppy Disk	: Disabled
Doze Mode	: Disabled	Floppy Disk	: Disabled
Standby Mode	: Disabled	Serial Port	: Enabled
Suspend Mode	: Disabled	Parallel Port	: Disabled
HDD Power Down	: Disabled		
Throttle Duty Cycle	: 50 %		
Soft-Offby PWR-BTTN	: Instant-Off		
CPUFAN Off In Suspend	: Enabled		
Resume by Ring	: Enabled		
Resume by LAN	: Enabled	ESC: Quit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:	Select Item
Resume by Alarm	: Disabled	F1: Help PU/PD+/-:	Modify
		F5: Old Values (Shift) F2	Change Color
		F7 : Load Setup Defai	ults

Figura 11.10: Submenú de configuración de ahorro de energía

4.8. MONITOR DEL SISTEMA

Este submenú (System Monitor) es un menú puramente informativo. Mediante él, podemos obtener información relativa a nuestro sistema, como por ejemplo velocidad de giro de los ventiladores, temperatura del microprocesador, tensiones entregadas por la fuente, etc.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)				
System Monitor SETUP				
		AWARD SOFTW	ARE. INC.	
Current System Temp. : 32°C / 89° F				
Current CHSFAI	N Speed	: 0 RPM		
Current CPUFA	N Speed	: 4821 RPM		
+3.3V	Voltage	: 3.32V		
VTT (+1.5V)	Voltage	: 1.53V		
+5V	Voltage	: 5.02V		
VCCVID (CPU)	Voltage	: 2.02V		
+12V	Voltage	: 11.96V		
-12V	Voltage	: -12.03V		
-5V	Voltage	: -5.06V		
Chasis status		: Closed	ESC : Quit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select Item	
			F1: Help PU/PD+/-: Modify	
			F5: Old (Shift) F2 : Change Color	
			F7: Load Setup Defaults	
Figura 1.11: Submenú de Información del Sistema				
-5V Chasis status	Voltage Figura	: -5.06V : Closed 1.11: Submenú de	ESC :Quit $\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select ItemF1:HelpPU/PD+/-: ModifyF5:Old(Shift) F2 : Change CoValuesF7:Load Setup DefaultsInformación del SistemaInformación del Sistema	

4.9. CONFIGURACIÓN DEL MICROPROCESADOR

El submenú Speed Easy CPU, es una opción que podemos encontrar en algunos Motherboards modernos, mediante el cual es posible establecer la configuración del microprocesador. En la mayoría de los Motherboards esta configuración se establece por hardware (jumpers o dip

switchs), y en algunos casos la misma se realiza de forma automática.

ROM PCI/ISA BIOS (2A69KQ19)				
	SpeedEasy CPU SETUP			
	QDI Innov	ative Technology		
CPU Model	: Pentium (R) II			
Speed Model	: SpeedEasy			
CPU Speed	: 350 MHz	Warning: Be sure your selection is right. CPI over speed will bee dangerous		
		ESC :Quit	$\uparrow \downarrow \rightarrow \leftarrow$:Select Item	
		F1 :Help	PU/PD+/-: Modify	
			(Shift) F2 : Change Color	
	Figura11.12: Submenú	de configuración del CPI	[J	

Instituto Tecnológico Argentino

4.10. CONFIGURACIÓN DE CLAVE DE ACCESO

Esta permite poner una palabra clave (password) para acceder al menú de configuración. Y en algunos modelos también hay una clave para poder "bootear" el equipo. Estas claves se mantendrán mientras la información de la RAM CMOS no se borre.

En caso que esta clave no se conozca o se olvide, será necesario utilizar el jumper de borrado de la RAM CMOS (NVRAM).

5. SUMARIO

Debido a que cada PC puede tener una configuración particular, es necesario indicarle al BIOS cual es la configuración del equipo en particular.

El BIOS necesita esta información para realizar una verificación de la configuración y una prueba de los componentes antes de pasar a la secuencia de carga del sistema operativo. Luego de la carga, el BIOS continuará actuando, ya que posee todas las rutinas básicas para la entrada y salida de datos desde el motherboard.

Esto último nos revela el por qué, de esta declaración de dispositivos conectados, ya que de esta forma el BIOS sabrá cómo tratar a cada periférico.

Esta configuración se almacena en una memoria RAM estática tipo **CMOS**, que tiene muy bajo consumo y por lo tanto con una pequeña batería se pueden mantener los datos por varios años. Esta es la batería que los Motherboards traen incorporada.

Esta memoria RAM, por el hecho de no perder su contenido cuando la PC no está en funcionamiento, se la denomina también NVRAM.

La configuración se realiza mediante un programa que está almacenado en la misma memoria ROM donde se encuentra las rutinas del BIOS, denominado **SET UP** (poner en marcha).

La memoria **RAM CMOS** guardará los datos que se hayan ingresado vía el programa **Setup**. Si éstos hacen imposible el arranque, hay que desconectar la batería para que tome los valores predeterminados de fábrica (como cuando se arrancó el motherboard por primera vez).

Aprovechando las características de esta memoria RAM en ella también se guardan los datos del calendario y del reloj en tiempo real y la misma batería mantiene en funcionamiento al reloj/calendario.

Aunque se apague y desconecte la PC de la red eléctrica, la información de la configuración y del calendario permanece inalterada en la memoria CMOS y es utilizada por el BIOS cada vez que el sistema arranca.

El programa <u>Setup</u> deberá ser ejecutado al encender por primera vez un equipo; en toda oportunidad que se deba efectuar un cambio en la configuración del mismo, o si por alguna razón, se borraran los datos de la configuración de la memoria CMOS (Ej.: por agotamiento de la batería o desconexión de la misma).

Si bien muchas opciones avanzadas de configuración del setup son críticas, no es necesario establecerlas a mano. Todos los setup tienen una opción de cargar las opciones sugeridas por la fábrica en forma automática ("Load Setup Default"); y casi la totalidad de las máquinas no requieren configuraciones personalizadas.

Es altamente recomendable utilizar las opciones sugeridas por fábrica, ya que la introducción de datos erróneos puede dejar al sistema en un estado inestable.

6. INTEL RAPID BIOS

Intel Rapid Bios es una nueva funcionalidad introducida en los últimos modelos de Motherboards de esta marca para acelerar los tiempos de inicio (*boot*) de la PC. Es decir que lo que persigue esta función es que transcurra el menor tiempo posible desde que encendemos la PC hasta que estemos en el escritorio de Windows.

Esta tecnología nació de la mano de Microsoft e Intel y persigue un mejor aprovechamiento del tiempo de productividad de la PC reduciendo tiempos de chequeo del POST y la ejecución de la carga del Sistema Operativo más eficiente. En la figura 11.13 veremos una comparación entre un sistema no optimizado y uno con *Rapid Bios* y un sistema operativo con tiempos de carga reducidos como Windows XP.



Figura 11.13: Gráfico comparativo entre sistemas con y sin Rapid Bios

CUESTIONARIO CAPITULO 11

1 ¿Qué función cumple la batería del motherboard?
2 ¿Qué es el SETUP?
3 ¿Con qué menú configuramos el puerto IDE integrado?
4 ¿Para que sirve el menú PCI/PNP?
5 ¿Qué significa cargar el "BIOS Default"?
6 ¿Qué es Rapid Bios?